

COME GIOCARE

1. Premi il **PULSANTE A FORMA DI CUORE** per 3 secondi per **ACCENDERE** il tuo Happy Yappers ed entrare in **MODALITÀ RIPETIZIONE**. In **MODALITÀ RIPETIZIONE**, Happy Yappers ripeterà tutte le parole e i suoni che sente. Puoi anche toccarlo per ascoltare i suoi **SUONI CINGUETTANTI** unici.
2. Premi il **PULSANTE A FORMA DI CUORE** per ascoltare la **CANZONE DI HAPPY YAPPERS**.
3. Premi di nuovo il **PULSANTE A FORMA DI CUORE** per tornare alla **MODALITÀ RIPETIZIONE**.
4. Se ignori il tuo Happy Yappers, entrerà in **MODALITÀ RIPOSO**. Per **RIATTIVARLO**, premi il **PULSANTE A FORMA DI CUORE**.
5. **PER SPEGNERE**: Tieni premuto il **PULSANTE A FORMA DI CUORE** per 3 secondi.

ISTRUZIONI PER LA RICARICA

Puoi ricaricare il tuo Happy Yappers in qualsiasi momento. Dovrai ricaricarlo quando dice „Bye Bye“ e si spegne:

1. Apri lo sportellino nella parte inferiore per rivelare la porta di ricarica.
2. Inserisci il **cavo USB-C** in dotazione nella porta di ricarica e l'altra estremità in una fonte di alimentazione.
3. Il tuo Happy Yappers sarà completamente **carico** e pronto per giocare in **30 minuti**.

IMBOTTITURA: 100% MATERIALI NUOVI. FIBRE DI POLIESTERE E SCHIUMA DI POLIURETANO, MECCANISMO ESCLUSO. Non lavare con acqua, solo lavaggio a secco. Si prega di conservare l'imballaggio per eventuali consultazioni. Per sicurezza, rimuovere tutte le etichette ed i lacci di plastica prima di dare questo prodotto a un bambino. Questi elementi non fanno parte del prodotto.

HOE SPELEN?

1. Druk de **HART-KNOP** 3 seconden lang in om je Happy Yappers aan te zetten en de **HERHAALMODUS** te activeren. In de **HERHAALMODUS** herhaalt Happy Yappers gesproken woorden en geluiden. Je kunt er ook op tikken om zijn unieke **TJILPGELUIDEN** te horen.
2. Druk op de **HART-KNOP** om het **HAPPY YAPPERS LIED** te horen.
3. Druk nogmaals op de **HART-KNOP** om terug te keren naar de **HERHAALMODUS**.
4. Als je Happy Yappers negeert, schakelt deze over naar de **SLAPENDE MODUS**. Om Happy Yappers **WAKKER TE MAKEN**, druk op de **HART-KNOP**.
5. **UITZETTEN**: Houd de **HART-KNOP** 3 seconden ingedrukt.

OPLAADINSTRUCTIES

Je kunt je Happy Yappers ten allen tijde opladen. Je moet dringend opladen wanneer het „Bye Bye“ zegt en zichzelf uitschakelt:

1. Open het klepje aan de onderkant om de oplaadpoort zichtbaar te maken.
2. Steek de meegeleverde **USB-C-kabel** in de oplaadpoort en het andere uiteinde in een stopcontact.
3. Je Happy Yappers zou binnen **30 minuten** volledig **opgeladen** en klaar om te spelen moeten zijn.

VULLING: 100% NIEUWE MATERIALEN. POLYESTERVEZELS EN POLYURETHAANSCHUIM, MECHANISME UITGESLOTEN. Niet nat reinigen, alleen droog reinigen. Bewaar de verpakking voor toekomstig gebruik. Verwijder om veiligheidsredenen alle labels en plastic lussen voordat je dit product aan een kind geeft. Deze bevestigingen maken geen deel uit van het product.



Anleitung

Manual

Instructions

Istruzioni

Instructies

SPIELANLEITUNG

1. Drücke den **HERZ-KNOPF** für 3 Sekunden, um dein Happy Yappers **EINZUSCHALTEN** und in den **NACHSPRECH-MODUS** zu wechseln. Im **NACHSPRECH-MODUS** wiederholt Happy Yappers gesprochene Worte und Geräusche. Du kannst es auch antippen, um seine einzigartigen **ZWITSCHERGERÄUSCHE** zu hören.
2. Drücke den **HERZ-KNOPF**, um den **HAPPY YAPPERS-SONG** abzuspielen.
3. Drücke den **HERZ-KNOPF** erneut, um in den **NACHSPRECH-MODUS** zurückzukehren.
4. Wenn du dein Happy Yappers ignorierst, wechselt es in den **SCHLAFMODUS**. Um es **AUFZUWECKEN**, drücke den **HERZ-KNOPF**.
5. **AUSSCHALTEN**: Halte den **HERZ-KNOPF** für 3 Sekunden gedrückt.

LADLEANLEITUNG

Du kannst dein Happy Yappers jederzeit aufladen. Es muss aufgeladen werden, wenn es „Bye Bye“ sagt und sich ausschaltet:

1. Öffne die Klappe an der Unterseite, um den Ladeanschluss freizulegen.
2. Stecke das mitgelieferte **USB-C-Kabel** in den Ladeanschluss und das andere Ende in eine Stromquelle.
3. Dein Happy Yappers sollte innerhalb von **30 Minuten vollständig aufgeladen** und spielbereit sein.

FÜLLUNG: 100 % NEUE MATERIALIEN. POLYESTERFASERN UND POLYURETHANSCHAUM, MECHANISMUS AUSGENOMMEN. Nicht nass reinigen, nur Trockenreinigung. Bitte bewahre die Verpackung für zukünftige Referenzzwecke auf. Entferne aus Sicherheitsgründen alle Etiketten und Plastikschlaufen, bevor du das Produkt einem Kind gibst. Diese Befestigungen sind nicht Teil des Produkts.

HOW TO PLAY

1. Press the **HEART BUTTON** for 3 seconds to **TURN ON** and enter **TALK BACK MODE**. While in **TALK BACK MODE**, Happy Yappers will repeat any spoken words and sounds. You can also tap it to hear its unique **CHIRPING SOUNDS**.
2. Press the **HEART BUTTON** to hear the **HAPPY YAPPERS SONG**.
3. Press the **HEART BUTTON** again to return to **TALK BACK MODE**.
4. If you ignore your Happy Yappers, it will enter **SLEEP MODE**. To **WAKE IT UP**, press the **HEART BUTTON**.
5. **TO TURN OFF**: Press and hold the **HEART BUTTON** for 3 seconds.

CHARGING INSTRUCTIONS

You can charge your Happy Yappers at any time. You need to charge it when it says „Bye Bye“ and shuts down:

1. Open the flap at the bottom to reveal the charging socket.
2. Insert the included **USB-C cable** into the charging socket and the other end into a power supply.
3. Your Happy Yappers **should be fully charged** and ready to play in **30 minutes**.

ALL NEW MATERIALS. POLYESTER FIBERS AND POLYURETHANE FOAM EXCLUSIVE OF MECHANISM. Do not wet clean, dry clean only. Please retain all packaging for future reference. For safety, remove all tags and plastic loops before giving this item to a child. These attachments are not part of the item.

COMMENT JOUER?

1. Appuyez sur le **BOUTON EN FORME DE CŒUR** pendant 3 secondes pour **ALLUMER** votre Happy Yappers et activer le **MODE RÉPÉTITION**. En **MODE RÉPÉTITION**, Happy Yappers répétera tous les mots et sons entendus. Vous pouvez également le tapoter pour entendre ses **SONS DE GAZOUILLEMENT** uniques.
2. Appuyez sur le **BOUTON EN FORME DE CŒUR** pour écouter la **CHANSON DE HAPPY YAPPERS**.
3. Appuyez à nouveau sur le **BOUTON EN FORME DE CŒUR** pour revenir en **MODE RÉPÉTITION**.
4. Si vous ignorez votre Happy Yappers, il passera en **MODE SOMMEIL**. Pour le **RÉVEILLER**, appuyez sur le **BOUTON EN FORME DE CŒUR**.
5. **POUR ÉTEINDRE**: Maintenez enfoncé le **BOUTON EN FORME DE CŒUR** pendant 3 secondes.

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

Vous pouvez recharger votre Happy Yappers à tout moment. Vous devez le recharger lorsqu'il dit „Bye Bye“ et s'éteint:

1. Ouvrez le rabat situé au bas de votre Happy Yappers pour révéler le port de charge.
2. Insérez le **câble USB-C** fourni dans le port de charge et l'autre extrémité dans une source d'alimentation.
3. Votre Happy Yappers devrait être complètement **chargé** et prêt à jouer en **30 minutes**.

GARNISSAGE: 100 % MATÉRIAUX NEUFS. FIBRES DE POLYESTER ET MOUSSE DE POLYURÉTHANE, MÉCANISME EXCLU. Ne pas nettoyer à l'eau, nettoyage à sec uniquement. Veuillez conserver l'emballage pour référence future. Pour des raisons de sécurité, retirez toutes les étiquettes et boucles en plastique avant de donner cet article à un enfant. Ces attaches ne font pas partie du produit.